

KRAFT

TY101 CALIPSO ELITE Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu





Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

KURULUM:



Fermuarını açıp parkı taşıma çantasından çıkartınız (Şekil A). Katlanmış parkın etrafına sarılmış olan park şiltesinin cırt bantları açınız ve parkı şilte içerisinden çıkartınız (Şekil B).



Parkın göbeği yerden 50cm yukarı pozisyonda iken (Şekil C) parkın kısa kenarlarının ortasından tutunuz ve kenarları iki yana doğru ayırınız (Şekil D).

UYARI! Şekil E ve F’de açıklanan işlemleri yaparken parkın göbeği mutlaka yerden 50cm yukarıda pozisyonlanmış olmalıdır.



Yanlara doğru ayırdığınız kısa kenarları yukarıya doğru kaldırarak yere paralel konuma getiriniz (Şekil E). Bu işlemi yaptığınızda kenarların ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine kilitlenecektir.

Kısa kenarların doğru olarak kilitlendiğinden emin olduktan sonra bu defa uzun kenarların ortasından tutunuz ve kenarları yukarıya doğru kaldırarak yere paralel konuma getiriniz (Şekil F). Bu işlemi yaptığınızda kenarların ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine kilitlenecektir.




Parkin 4 kenarını açtıktan sonra tabanın ortasında bulunan park göbeğini elinizle aşağıya doğru iterek yerine oturtunuz (Şekil G).

Parkin şiltesini yumuşak yüzeyi yukarı bakacak şekilde parkın tabanına yerleştiriniz (Şekil H).

UYARI! Şilteyi park tabanına yerleştirmeden önce uzun ve kısa kenarların ortasında, kumaş altında bulunan kilit mekanizmalarının doğru olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

Ara kat kurulumu:




Ara katı kurmak için önce şilteyi parkın içinden çıkartınız. Ara kat bağlantı kancalarını park kenarlarına geçiriniz. Köşelerdeki cırt cırtlari tutturunuz.


Ürün içeriğinde ara katı germe işlemi için kullanacağınız 4 adet demir çubuk bulunur. Arakat çubuklarından bir ince uçlu bir düz uçlu demiri arakat üzerindeki karşılıklı yuvaların içine sokup ince uçlu boruyu düz borunun içine sokarak birleştiriniz.(Şekil I). Bu işlemi diğer taraf için de tekrarlayınız.

Çubukları yerlerine taktıktan sonra şilteyi ara katın içine yerleştiriniz.


Alt deęiřtirme ünitesinin kurulumu:



Alt deęiřtirme ünitesinin uçlarında ufak pimler olan 2 adet kısa demiri ve yine uçlarında bu pimlerin girmesi için açılmış olan delikleri bulunan 2 adet uzun demiri bulunur.




Kısa ve uzun demirleri alt deęiřtirme ünitesinin kenarlarındaki kumař oluklardan geçiriniz. Daha sonra kısa demirlerin uçlarındaki pimleri içeri itiniz ve uzun demirlerin içine geçiriniz. Pimler uzun demirler ucundaki deliklere girene kadar itiniz. Bu işlemi her iki taraf içinde tekrar ediniz.



Alt deęiřtirme ünitesinin plastik çengellerini parkın kenarlarına geçirerek üniteyi parkın üzerine yerleřtiriniz.


Sallanma Ayakları:



Sallanma ayaklarını iki kısa kenarın hemen altına, alt çubukların içe doğru kavislerinin başladığı noktalara, üzerlerinde bulunan klipsler yardımıyla tutturunuz. Bu ayakları dış tarafa doğru açarak parkı sallanır konuma getirip, içe doğru çekerek kapatabilir ve parkı sabitleyebilirsiniz.

PARKIN KATLANMASI:

1. Şilteyi ve ara katı çıkarınız.
2. Parkın alt tabanının ortasındaki göbeği **yaklaşık 50 cm kadar yukarıya kaldırınız.**




3. Parkın kısa ve uzun kenarlarının ortasında (kumaşın altında) kilit mandalları ve bu mandalların üzerinde düğmeler bulunur. Parkı katlayıp kapatmak için önce uzun kenarlardan başlayarak, tek tek bu düğmelere basıp kenarı aşağı doğru itiniz. Tüm kenarların 'V' harfi şeklinde katlanmış olması gerekir.
4. Parkın kısa kenarlarını da aynı şekilde katlayınız.
5. Parkın tabanındaki göbeği tutarak bu defa tam olarak yukarı kaldırınız.
6. Şilteyi parkın etrafına sararak cırt cırtlarını bağlayınız.

NOT: Yukarıdaki adımlar düzgün bir biçimde uygulanmazsa oyun parkı şilte ile sarılıp bağlanamaz.

UYARI! Kenarları katlarken kilitlerin açıldığından ve kenarların simetrik katlandığından emin olunuz. Aşağıda, sağdaki şekilde görüldüğü gibi kenarın bir tarafı kilitten kurtulurken diğer tarafı kilitli kalmış ise kenarlar doğru katlanmamış, katlama işlemini **YANLIŞ** yapıyorsunuz demektir. Bu durumda parkı katlamak için kuvvet sarf ederseniz kenarları kırabilir ve kilit arasına sıkışan kumaşı yırtabilirsiniz.

YANLIŞ YAPILAN BU İŞLEM ve ZORLAMA NETİCESİNDE OLUŞABİLECEK ARIZALAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.



TEMİZLİK ve BAKIM

Parkın kumaş kısımları kimyasal içerikli olmayan bir sabun ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bez ile bastırmadan silinmeli ve saç kurutma makinesi gibi hava üfleyen bir kurutucu ile kurutulmalıdır. Kumaş kısımlar çamaşır makinesinde yıkanmaz, kurutma makinesinde kurutulmaz. Çamaşır suyu temizleme gayesiyle asla kullanılmamalıdır. Nemli veya ıslak iken katlanıp kapatıldığı takdirde kumaş kısımlarda küflenme ve metal kısımlarda ise paslanma oluşabileceğinden, park asla tamamen kurutulmadan kapatılmamalıdır.



UYARILAR

- Oyun parkında çocuğunuzu ASLA yalnız bırakmayınız.
- Oyun parkının içine ASLA çocuğunuzun üzerine basıp tırmanabileceği büyüklükte bir oyuncak ya da cisim koymayınız.
- Oyun parkının içinde çocuğunuzun kendine zarar verebileceği kalem ve benzeri sivri uçlu cisim bırakmayınız.
- Oyun parkını ASLA ateşe, ısıtıcılara ve tehlikeli maddelere yakın yerlerde kullanmayınız.
- Oyun parkını elektrik priz, düğme ve kablolarından uzakta tutunuz.
- İlaç ve benzeri yutulabilecek küçük cisimleri oyun parkından uzak tutunuz ve içine koymayınız.
- Oyun parkına yatak ilave ederseniz. Üst borulardan mesafesinin 50 cm'nin altına düşmemesine dikkat ediniz. Aksi halde çocuğunuz parktan sarkıp yaralanabilir.
- Beşik üzerinde çocuğunuzun ayağa kalkmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Oyun parkını kullanmadan önce tüm kilit sisteminin kilitli ve güvende olduğundan emin olunuz.
- Bu oyun parkı en fazla 15 kg ağırlığındaki çocukların kullanması için tasarlanmıştır.
- Ara Kat / Beşik en fazla 9 kg olan ve kendi başına oturmaya başlamamış bebekler içindir.
- Oyun parkına ve beşiğe aynı anda bir çocuktan fazlasını yerleştirmeyiniz.
- Oyun parkını çocuğunuz içindeyken kaldırmayınız veya taşımayınız.
- Oyun parkını direk güneş ışığından koruyunuz.
- Oyun parkını açıp kaparken çocuğunuzu uzak tutunuz ve parmaklarınızı köşeler ve hareketli parçalara çok yaklaştırmayınız.
- Bu ürünü taşıırken veya naklederken daima, eğer mümkünse katlanmış halde ve kolisi içerisinde taşıyınız.
- Ürünü ilk kullanmaya başladıktan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir. Bunu yetkili teknik serviste yaptırmanızı öneririz.
- Ürün ile ilgili herhangi bir itiraz veya şikayetiniz varsa tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.
- Tüketici mahkemesi veya hakem heyeti tarafından haklı bulunmanız ve malın ayıplı bulunması halinde seçimlik haklarınız doğacaktır. Bu haklar; Ürünü iade etme, ayıp oranında indirim isteme, ücretsiz tamir, değişim seçeneklerinden biridir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Üretici/ thalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Adres: Büyükdere Cad. No:100 D:78 Esentepe-İstanbul/Türkiye

Yetkili Servis: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

DEREBOYU CAD. AYTAÇ MAH. NO: 44/1 HALKALI – İSTANBUL

TEL: 0 212 696 95 42 FAX: 0 212 698 64 65

www.kraftbaby.com